

## 电池警语

\* 注意：不符合要求的操作可能导致严重的后果

请仔细阅读以下内容。任何不符合以下要求的操作或忽略警告的行为可能导致严重的后果。

### 特殊电池注意事项

在使用及处理电池时，请务必注意以下事项：

- 请勿将电池放置在直接阳光照射下或极热的环境中
- 请保持电池的干燥
- 请勿将电池掷入火中
- 请勿触摸受损或漏泄的电池
- 请勿尝试以短路对电池进行放电
- 请勿使用未经生产商认可的充电器
  
- 请勿在过热的环境使用或放置 DT311SC/ DT311T 或DT311SC/ DT311T 电池，如在强烈阳光照射下或在火、暖炉或吹风机旁封闭的汽车里。请勿在任何时候把 DT311SC/ DT311T 显示器放在过热的地方，否则，将出现熔化或电子/电池因过热而燃烧的情况。
- 仅使用配套电池或 AC 适配器。否则，将出现电池爆炸或漏泄的情况，导致火灾或人员伤害。
- 请遵循指示存储或处理电池。请勿燃烧电池，否则将导致过热、爆炸或火灾的发生。
- 请勿拆卸、改变、刺破或用力撞击电池，或弄湿电池。否则，将导致过热、爆炸或火灾的发生。
- 如电池出现异味、过热、褪色、漏泄、变形或其他非正常的情况，请卸下电池请勿使用。
- 如皮肤、眼睛或衣物不慎与电池漏泄的液体接触，应马上以清水冲洗。入不慎入眼，应马上采取急救措施。否则，将出现皮疹或严重的眼伤。

### 注意：

- 如重新装入电池不当，将有爆炸的危险。DT311SC/ DT311T 仅适用于生产商推荐使用的同类型电池。
- 请依照生产商的指示处理用过的电池。
- 可再充电锂电池的处理：可将废弃的锂电池返交生产商由其处理。

## DT311SC/ DT311T

### 使用入门



### 简体中文

### 介绍

感谢您购买定谊科技最新平板电脑产品—DT311SC/ DT311T。拥有纤巧而坚固的机体，DT311SC/ DT311T搭载11.6英寸TFT显示屏，Intel®处理器，提供了性能和低功耗的最佳组合。

DT311SC/ DT311T可安装Microsoft® Windows®操作系统。支持网页浏览器，客户端/服务器计算软件，媒体播放器，附件和应用程序的功能。

### 包装清单

- 一个带电池组和手持束带的DT311SC/ DT311T
- 带电源线的电源适配器
- 基本操作手册

主要选配件，取决于配置：

- 触控笔
- 具有电源插口、网口、HDMI、COM和USB口的桌面座充
- 具有电源插口、网口和USB口的壁挂/车载支架
- 电池充电组

\* 若您的DT311SC/ DT311T装有信息提取模块，具体操作请参照平板电脑模块基本操作手册。

## DT311SC/ DT311T外观

电源/电池状态指示灯



### 输入/输出接口

**A** 耳机输出

**B** USB 3.0 端口

**C** 直流电源插孔

**D** 智能卡读卡器

**E** SD卡读卡器  
(请取下螺丝上的标签, 然后转开螺丝打开盖子)

**F** 后摄像头 (DT311SC为选配)

**G** 条形码扫描仪 (选配)

### 按钮功能

按钮	动作
1	电源按钮
2	可编程按钮
3	触发按钮
4	电池锁 (向上推动打开电池锁, 然后将电池锁向左滑动卸下电池)

### 电源/电池状态LED显示

- 蓝色表示电池为有电状态 (25%至100%)
- 蓝色闪烁表示正在充电
- 橙色表示电力仅剩11%至25%间
- 橙色闪烁表示电力低于10%

### 注意事项

- 不论您是操作或持有DT311SC/ DT311T时皆须谨慎小心使用
- 请勿对显示屏施加过大压力。
- 避免将显示面板长时间暴露在强烈的热源下。尽可能将DT311SC/ DT311T远离直射光线以减少眩光。
- 除了随设备提供的 AC-DC 适配器以及从制造商或其合作伙伴那里获得的适配器之外, 不要使用任何其他适配器为设备充电或供电。
- 如果出现某些极罕见的情况, 例如冒烟、发出异常声音或者散发怪味, 请立即关闭DT311SC/ DT311T的电源并断开所有电源连接。请立即将问题报告给您的设备提供商。
- 请勿尝试拆卸DT311SC/ DT311T, 这会导致保修失效。

## DT311SC/ DT311T

### 基本特征

DT311SC/ DT311T无线平板电脑集成了一个明亮的显示器, 1个USB口, 和嵌入式的网络元件如无线网络和蓝牙或可选4G。DT311SC/ DT311T具有一整套配件, 包含大容量电池, 充电底座, 和电池充电组, 全面提升客户体验。

一个DT311SC/ DT311T通常集成了802.11ac的无线局域网 (WLAN) 适配器, 它可连接到其它无线设备或接入点。

## 操作

### 电源开关

要启动DT311SC/ DT311T，请按下电源按钮并随即释放。显示内容会在几秒钟后出现。要使DT311SC/ DT311T进入挂起状态，请按下电源按钮并随即释放。若要关闭DT311SC/ DT311T并将其较长时间闲置，请使用软件操作系统中提供的“关闭计算机”软件功能来安全地关闭设备。

#### 注意：

随设备交付使用的电池组可能电力不足，请在第一次使用时用DT311SC/ DT311T的适配器给电池组充满电。

#### 注意：

当电池组正在充电时，蓝色的电池LED会缓慢闪烁。如果插入AC-DC适配器后没有出现闪烁，并且LED不亮，可能是因为电池组放电过量。请尝试将AC-DC适配器与DT311SC/ DT311T断开再重新连接几次来激活充电过程。

#### 注意：

为保存电力，当您不使用设备时，请用电源按钮（按下随即释放）使设备进入“挂起”模式。短暂按下同一按钮可以在几秒钟之内唤醒系统。

#### 注意：

请不要使用电源按钮关闭设备（即，按住四秒以上触发的行为），这种硬件关闭设计用于在设备锁定时进行恢复，而不是作为日常操作。

#### 电池使用须知: 若在三个月内不使用机器，请务必定期将电池充放电以激活电池。

定谊科技不建议使用者将电池长期静置而不使用，否则将使锂离子钝化，以至无法正常使用

一般建议使用者于三个月之内一定务必使用过电池。使用条件应如下：

1. 将电池充电到100%
2. 将电池放电到0%
3. 再将电池充至40%~50% (若要再静放时，请以40%~50%为标准)

若预计会长期静放电池而无任何负载时，请以40%~50%为条件来静放。

## 启动

如果（从挂起状态或其他状态）启动的操作成功执行，那么系统在经过几秒钟的启动序列之后就会显示适当的界面。无线局域网连接可能要经过 10-15 秒钟才能建立。

## 无线网络

### 无线局域网

DT311SC/ DT311T通常交付时附带一个嵌入（用户无法访问）的802.11ac无线适配器设备隐藏在定制的天线中。

- 通过支持典型的无线适配器，DT311SC/ DT311T可以检测到附近区域的所有802.11接入点，供您选择建立连接。
- 在DT311SC/ DT311T上的SSID及WEP/WPA/WPA2（如果已启用）和接入点参数必须匹配。SSID区分大小写，建议您启用WEP/ WPA/ WPA2加密（或其他高级选项）来实现安全访问
- 在启用WEP/ WPA/ WPA2时，您可能需要咨询网络管理员或查看网络设备文档来正确配置相关的设置（例如身份验证模式等）
- 请参考接入点手册来设置802.11访问点

## 蓝牙

蓝牙的配置应用程序从系统托盘或从Windows Mobility Center启用。按照说明和应用中提供的选项进行配置和调用蓝牙连接相应的外围设备。

## 多功能底座

DT311SC/ DT311T有一款可选的多功能底座与之配合使用，可用于支撑、充电以及连接各种USB外围设备，包括键盘与鼠标。多功能底座提供下列接口：一个用于AC-DC适配器的电源插孔、一个以太网接口、HDMI、COM和USB口。应始终确保DT311SC/ DT311T平稳地安放在多功能底座上。底座必需通过电源为网口和USB口供电。要给DT311SC/ DT311T上的电池组充电，可将AC-DC适配器直接连接到DT311SC/ DT311T上的电源插孔，或者当DT311SC/ DT311T安放在底座上时，将适配器连接到底座上的电源插孔。

## 使用移动平板电脑

### 外设支持

通过其USB3.0接口，DT311SC/ DT311T支持各种基于USB的外围设备。这些外围设备可用于软件安装、应用程序存储、数据存储，以及系统软件恢复和更新。DT311SC/ DT311T也同样兼容定制的可安装支架选项。这种安全且可安装的支架提供一个接口到VESA支架和手臂，同时也到可能包括USB，网口和通过电源的端口。

### 远程管理

根据软件配置的不同，可对DT311SC/ DT311T进行集中管理和软件控制。详细信息请咨询设备提供商。

### 更多支持

使用者可以从定谊科技网站上下载平板电脑模块基本操作手册。

如果DT311SC/ DT311T配备4G模块，请联系您的产品或者服务提供商提供SIM卡的安装方法

### 手持方式

为了让您更稳固、更舒适的使用定谊科技移动平板电脑，我们建议您参照以下方式持握：

左手：用左手的4个手指紧握平板电脑的左后侧面，用拇指放在后侧面的上部和手掌牢固的靠在背面。

右手：用右手的4个手指紧握平板电脑的右后侧面，用拇指放在后侧面的上部和手掌牢固的靠在背面。

