

DT391GS

使用入门

简体中文



介绍

感谢您购买定谊科技最新研发的 GNSS 移动平板电脑—DT391GS。拥有纤巧而坚固的机体，DT391GS 搭载 9 英寸 TFT 显示屏和可折叠的天线，Intel® Celeron® 双核处理器，提供了性能和功耗的最佳组合。

DT391GS 可安装 Microsoft® Windows® Windows® 7 Professional 操作系统。支持每个操作系统的网页浏览器，客户端/服务器计算软件，媒体播放器，附件和应用程序的功能。

凭借高精度的 GNSS 模块，DT391GS 是绘图，定位和众多 GIS 应用的理想选择。

包装清单

- 一个带电池组和手持束带的 DT391GS
- 带电源线的电源适配器
- 入门手册

可选配件

- 额外的电池组
- 额外的电池充电包

* 请联系您的系统提供商提供内置 GNSS 模块测试信息

DT391GS



输入/输出接口

- | | |
|---|--------------------|
| A | USB 接口 |
| B | USB 接口 |
| C | 耳机输出 |
| D | 直流电源插孔 |
| E | Micro SD 插槽 (电池盖内) |
| F | 外接 GNSS 天线用接口 |

按钮功能

按钮	操作
1	按下/释放通常会进入挂起模式， 或者按下/释放会退出挂起模式或重新启动设备（取决于软件） 按下并保持（超过 4 秒）会触发硬件关闭

电源/电池状态LED显示

- 蓝色表示电池为有电状态（25%至100%）
- 蓝色闪烁表示正在充电
- 橙色表示电力仅剩 11% 至 25% 间
- 橙色闪烁表示电力低于 10%

注意事项

- 不论您是操作或持有 DT391GS 时皆须谨慎小心使用。
- 请勿对显示屏施加过大压力。
- 避免将显示面板长时间暴露在强烈的热源下。尽可能将 DT391GS 远离直射光线以减少眩光。
- 小心调整天线。
- 除了随设备提供的 AC-DC 适配器以及从制造商或其合作伙伴那里获得的适配器之外，不要使用任何其他适配器为设备充电或供电。
- 如果出现某些极罕见的情况，例如冒烟、发出异常声音或者散发怪味，请立即关闭DT391GS 的电源并断开所有电源连接。请立即将问题报告给您的设备提供商。
- 请勿尝试拆卸 DT391GS，因为这会导致保修失效。

基本特征

DT391GS 无线平板电脑集成了一个明亮的显示器，2 个 USB 口，和嵌入式的网络元件如无线网络和蓝牙或可选 3G。DT391GS 具有一整套配件补充，包含扩展电池，充电底座，和电池充电包，全面提升客户体验。

一个 DT391GS 通常集成了 802.11ac 的无线局域网 (WLAN) 适配器，它可连接到其它无线设备或接入点。如果您 DT391GS 没有附带的网络适配器，请咨询您的设备提供商建立所需的网络连接。

操作

电源开关

要启动 DT391GS，请按下前面板右侧的电源按钮并随即释放。显示内容会在几秒钟后出现。要使 DT391GS 进入挂起状态，请按下电源按钮并随即释放。若要关闭 DT391GS 并将其较长时间闲置，请使用软件操作系统中提供的“关闭计算机”软件功能来安全地关闭设备。

注意

随设备交付使用的电池组可能电力不足——请在第一次使用时用DT391GS的适配器给内置电池组充满电。

注意

当电池组正在充电时，蓝色的电池 LED 会缓慢闪烁。如果插入 AC-DC 适配器后没有出现闪烁，并且 LED 不亮，那可能是由于电池组放电过量。请尝试将 AC-DC 适配器与 DT391GS 断开再重新连接几次来激活充电过程。

注意

为保存电力，当您不使用设备时，请用电源按钮（按下随即释放）使设备进入“挂起”模式。短暂按下同一按钮可以在几秒钟之内唤醒系统。

注意

请不要使用电源按钮关闭设备（即，按住四秒以上触发的行为）——这种硬件关闭设计用于在设备锁定时进行恢复，而不是作为日常操作。

 **电池使用须知:** 若在三个月内不使用机器，请务必定期将电池充放电以激活电池。

定谊科技不建议使用者将电池长期静置而不使用，否则将使锂离子钝化，以至无法正常使用。

一般建议使用者于三个月之内一定务必使用过电池。使用条件应如下：

1. 将电池充电到 100%
2. 将电池放电到 0%
3. 再将电池充至 40~50% (若要再静放时,请以 40~50% 为标准)

若预计会长期静放电池而无任何负载时,请以 40~50% 为条件来静放。

启动

如果（从挂起状态或其他状态）启动的操作成功执行，那么系统在经过几秒钟的启动序列之后就会显示适当的界面。无线局域网连接可能要经过 10-15 秒钟才能建立。

配置平板电脑

可以使用软件操作系统提供的实用程序和方法对设备进行配置。DT391GS 中的许多属性都是可以配置的，其中包括用户配置文件、网络功能和多项系统元素。

校准

DT391GS 的触摸屏显示在发售之前已经过校准。如果校准发生了变化以致於不令人满意，那么可以使用相应的校准程序（如 PenMount (PM)）对触摸屏界面进行校准。通常，这样的应用程序通过手写笔的触摸输入或者 USB 鼠标的点击来执行。

无线网络

无线局域网

DT391GS 通常交付时附带一个嵌入（用户无法访问）的 802.11ac 无线网上隐藏在定制的天线中。

- 通过支持典型的无线适配器，DT391GS 可以检测到附近区域的所有 802.11 接入点，供您选择建立连接。
- DT391GS 和接入点上的 SSID 及 WEP/WPA/WPA2（如果已启用）参数必须匹配。SSID 区分大小写，建议您启用 WEP/WPA/WPA2 加密（或其他高级选项）来实现安全访问。
- 在启用 WEP/WPA/WPA2 时，您可能需要咨询网络管理员或查看网络设备文档来正确配置相关的设置（例如身份验证模式等）
- 请参考接入点手册来设置 802.11 接入点。

使用平板电脑

外设支持

通过其 USB 接口，DT391GS 支持各种基于 USB 的外围设备。这些外围设备可用于软件安装、应用程序存储、数据存储，以及系统软件恢复和更新。

远程管理

根据软件配置的不同，可对 DT391GS 进行集中管理和软件控制。详细信息请咨询设备提供商。

安装 Micro SD 与 Micro SIM 卡

- 移除电池包，松开保护盖的四个螺丝 (图1)。
- 移除保护盖，即可看见 Micro SD 与 Micro SIM 卡插槽 (图2)。

* 注意：DT391 系列平板电脑须加装 3G 模块 (可选的) 后，Micro SIM 卡插槽功能方能启用。



(图1)



(图2)

手持方式

左手：用左手的 4 个手指紧握平板电脑的左后侧面，用拇指放在后侧面的上部 and 手掌牢固的靠在背面。

右手：用右手的 4 个手指紧握平板电脑的右后侧面，用拇指放在后侧面的上部 and 手掌牢固的靠在背面。



电池警语

* 注意：不符合要求的操作可能导致严重的后果

请仔细阅读以下内容。任何不符合以下要求的操作或忽略警告的行为可能导致严重的后果。

特殊电池注意事项

在使用及处理电池时，请务必注意以下事项：

- 请勿将电池放置在直接阳光照射下或极热的环境中
- 请保持电池的干燥
- 请勿将电池掷入火中
- 请勿触摸受损或漏泄的电池
- 请勿尝试以短路对电池进行放电
- 请勿使用未经生产商认可的充电器
- 请勿在过热的环境使用或放置 DT391GS 或 DT391GS 电池，如在强烈阳光照射下或在火、暖炉或吹风机旁封闭的汽车里。请勿在任何时候把 DT391GS 显示器放在过热的地方，否则，将出现熔化或电子/电池因过热而燃烧的情况。
- 仅使用配套电池或 AC 适配器。否则，将出现电池爆炸或漏泄的情况，导致火灾或人员伤亡。
- 请遵循指示存储或处理电池。请勿燃烧电池，否则将导致过热、爆炸或火灾的发生。
- 请勿拆卸、改变、刺破或用力撞击电池，或弄湿电池。否则，将导致过热、爆炸或火灾的发生。
- 如电池出现异味、过热、褪色、漏泄、变形或其他非正常的情况，请卸下电池请勿使用。
- 如皮肤、眼睛或衣物不慎与电池漏泄的液体接触，应马上以清水冲洗。入不慎入演，应马上采取急救措施。否则，将出现皮疹或严重的眼伤。

注意：

- 如重新装入电池不当，将有爆炸的危险。DT391GS 显示器检视用于生产商推荐使用的同类型电池。
- 请依照生产商的指示处理用过的电池。
- 可再充电锂电池的处理：可将废弃的锂电池返交生产商由其处理。