

电池警语

* 注意：不符合要求的操作可能导致严重的后果

请仔细阅读以下内容。任何不符合以下要求的操作或忽略警告的行为可能导致严重的后果。

特殊电池注意事项

在使用及处理电池时，请务必注意以下事项：

- 请勿将电池放置在直接阳光照射下或极热的环境中
- 请保持电池的干燥
- 请勿将电池投入火中
- 请勿触摸受损或漏泄的电池
- 请勿尝试以短路对电池进行放电
- 请勿使用未经生产商认可的充电器
- 请勿在过热的环境使用或放置 DT395GS 或 DT395GS 电池，如在强烈阳光照射下或在火、暖炉或吹风机旁封闭的汽车里。请勿在任何时候把 DT395GS 显示器放在过热的地方，否则，将出现熔化或电子/电池因过热而燃烧的情况。
- 仅使用配套电池或 AC 适配器。否则，将出现电池爆炸或漏泄的情况，导致火灾或人员伤亡。
- 请遵循指示存储或处理电池。请勿燃烧电池，否则将导致过热、爆炸或火灾的发生。
- 请勿拆卸、改变、刺破或用力撞击电池，或弄湿电池。否则，将导致过热、爆炸或火灾的发生。
- 如电池出现异味、过热、褪色、漏泄、变形或其他非正常的情况，请卸下电池请勿使用。
- 如皮肤、眼睛或衣物不慎与电池漏泄的液体接触，应马上以清水冲洗。入不慎入眼，应马上采取急救措施。否则，将出现皮疹或严重的眼伤。

注意：

- 如重新装入电池不当，将有爆炸的危险。DT395GS 显示器检视用于生产商推荐使用的同类型电池。
- 请依照生产商的指示处理用过的电池。
- 可再充电锂电池的处理：可将废弃的锂电池返交生产商由其处理。

DT395GS

使用入门

简体中文



介绍

感谢您购买定谊科技最新研发的移动平板电脑—DT395GS。具有纤巧而坚固的机体，1KG 重量的 DT395GS 搭载9英寸TFT显示屏，Intel® Celeron® 双核处理器，提供了性能和功耗的最佳组合。

DT395GS可安装Windows® 或Android操作系统。支持每个操作系统的网页浏览器，客户端/服务器计算软件，媒体播放器，附件和应用程序的功能。

包装清单

- 一台DT395GS 及内置电池组、手写笔和减震套
- 带电源线的电源适配器
- 手持束带
- 入门手册

主要配件，根据配置

- 带有电源插孔、以太网和 USB 的多功能底座
- 外接电池组或电池充电器
- 车载/ 壁挂支架

* 若您的DT395GS装有摄像头，RFID读写器或条形码扫描模块，具体操作请参照平板电脑模块基本操作手册。

DT395GS外观



输入/输出接口

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| A | 条码扫描器（可选） |
| B | 耳机插孔 |
| C | USB 端口 |
| D | 直流电源插孔 |
| E | 摄像头 |
| F | SIM 卡卡槽。于背盖内，电池下方。有选购3G/4G模块方可使用。 |

按键功能

- | 按键 | 动作 |
|----------|---|
| 1 | 安全按键
装配条码扫描模块时则定义为触发按钮 |
| 2 | 电源打开
按下/释放通常会进入挂起模式，或者按下/释放会退出挂起模式或重新启动设备（取决于软件）
按下并保持（超过 4 秒）会触发硬件关闭 |
| 3 | Wi-Fi 开关 |
| 4 | 菜单按键 |
| 5 | 上/下按键
调整显示器亮度和扬声器音量 |

电池和电源管理

DT395GS配备了内置锂离子电池组和一个可选的电池组，可以加装到平板电脑的背面（可热插拔）。在不使用设备时，可通过电源按钮将设备置于“挂起”模式（参见“按钮功能”表），这样可以显著延长电池充电间隔。根据操作系统的不同，也可以对DT395GS进行配置，从而能够通过电源按钮或者定时项目让设备进入各种节电模式。

操作

内置电池

注意! 

内置电池只能由经授权的定谊科技的服务代表来更换。请联系您的产品或服务提供商来提供内置电池的更换服务。

电源开关

要启动 DT395GS，请按下电源按钮并随即释放。显示内容会在几秒钟后出现。要使 DT395GS 进入挂起状态，请按下电源按钮并随即释放。若要关闭 DT395GS 并将其较长时间闲置，请使用软件操作系统中提供的“关闭计算机”软件功能来安全地关闭设备。

注意：

随设备交付使用的电池组可能电力不足，请在第一次使用时用DT395GS的适配器给内置电池组充满电。您可以将外接电池组连接到DT395GS进行充电，或者使用可选的外接电池充电器。

注意：

当电池组正在充电时，蓝色的电池LED会缓慢闪烁。如果插入AC-DC适配器后没有出现闪烁，并且LED不亮，那可能是因为电池组放电过量。请尝试将AC-DC适配器与DT395BGS断开再重新连接几次来激活充电过程。

注意：

为保存电力，当您不使用设备时，请用电源按钮（按下随即释放）使设备进入“挂起”模式。短暂按下同一按钮可以在几秒钟之内唤醒系统。

注意：

请不要使用电源按钮关闭设备（即，按住四秒以上触发的行为），这种硬件关闭设计用于在设备锁定时进行恢复，而不是作为日常操作。

启动

如果（从挂起状态或其他状态）启动的操作成功执行，那么系统在经过几秒钟的启动序列之后就会显示适当的界面。无线局域网连接可能要经过 10-15 秒钟才能建立。

配置 DT395GS

可以使用软件操作系统提供的实用程序和方法对设备进行配置。DT395GS 中的许多属性都是可以配置的，其中包括用户配置文件、网络功能和多项系统元素。

无线网络

无线局域网

DT395GS通常交付时附带一个嵌入（用户无法访问）的802.11ac 无线网适配器隐藏在定制的天线中。

- 通过支持典型的无线适配器，DT395GS可以检测到附近区域的所有802.11接入点，供您选择建立连接。
- DT395GS和接入点上的 SSID 及 WEP/WPA/WPA2（如果已启用）参数必须匹配。SSID 区分大小写，建议您启用WEP/ WPA/ WPA2加密（或其他高级选项）来实现安全访问
- 在启用WEP/ WPA/ WPA2 时，您可能需要咨询网络管理员或查看网络设备文档来正确配置相关的设置（例如身份验证模式等）
- 请参考接入点手册来设置802.11接入点

蓝牙

蓝牙的配置应用程序从系统托盘或从Windows Mobility Center启用。按照说明和应用中提供的选项进行配置和调用蓝牙连接相应的外围设备。

电源/电池状态LED显示

- 蓝色表示电池为有电状态（25%至100%）
- 蓝色闪烁表示正在充电
- 橙色表示电力仅剩11%至25%间
- 橙色闪烁表示电力低于10%
- 蓝色和橙色灯交替闪烁显示电池正在回暖，不要拔下AC/ DC适配器

注意事项

- 不论您是操作或持有 DT395GS 时皆须谨慎小心使用
- 请勿对显示屏施加过大压力。
- 建议使用我们提供的手写笔，以保持屏幕清洁。
- 避免将显示面板长时间暴露在强烈的热源下。尽可能将DT395GS远离直射光线以减少眩光。
- 除了随设备提供的 AC-DC 适配器以及从制造商或其合作伙伴那里获得的适配器之外，不要使用任何其他适配器为设备充电或供电。
- 如果出现某些极罕见的情况，例如冒烟、发出异常声音或者散发怪味，请立即关闭DT395GS的电源并断开所有电源连接。请立即将问题报告给您的设备提供商。
- 请勿尝试拆卸 DT395GS，这样会导致保修失效。

基本特征

DT395GS无线平板电脑集成了明亮而灵敏的触摸显示屏，1个USB口，以及嵌入式网络组件如无线局域网和可选的 4G 模块。DT395GS还有一系列配件与主要设备相搭配，其中包括外接电池、插接底座，和车载/ 壁挂支架，可以满足用户各种需求

一个DT395GS通常集成了802.11ac的无线局域网（WLAN）适配器，它可连接到其它无线设备或接入点。如果您的DT395GS没有附带的网络适配器，请咨询您的设备提供商建立所需的网络连接。

使用DT395GS

外设支持

通过其USB接口，DT395GS支持各种基于USB的外围设备。这些外围设备可用于软件安装、应用程序存储、数据存储，以及系统软件恢复和更新。

DT395GS有一款可选的多功能底座或车载/壁挂支架与之配合使用，可用于支撑、充电以及连接各种 USB外围设备，包括键盘与鼠标。多功能底座提供下列接口：一个用于AC-DC适配器的电源插孔、一个以太网接口和USB口。应始终确保DT395GS平稳地安放在多功能底座上。底座必需通过电源为网口和USB口供电。要给DT395GS上的电池组充电，可将 AC-DC 适配器直接连接到DT395GS上的电源插孔，或者当DT395GS安放在底座上时，将适配器连接到底座上的电源插孔。

远程管理

根据软件配置的不同，可对DT395GS进行集中管理和软件控制。详细信息请咨询设备提供商。

更多支持

使用者可以从定谊科技网站上下载平板电脑模块基本操作手册。

如果DT395GS配备4G模块，请联系您的产品或者服务提供商提供SIM卡的安装方法。

手持方式

为了让您更稳固、更舒适的使用定谊科技移动平板电脑，我们建议您参照以下方式持握：

左手：用左手的4个手指紧握平板电脑的左后侧面，用拇指放在后侧面的上部 and 手掌牢固的靠在背面。

右手：用右手的4个手指紧握平板电脑的右后侧面，用拇指放在后侧面的上部 and 手掌牢固的靠在背面。

