

DT307SC/ DT307SC-MD I/O Ports


DT307SC 正面



DT307SC-MD 正面




DT307SC/ DT307SC-MD 反面



- A 磁卡读卡器
- B 触发按钮
- C 摄像头
- D 闪光灯
- E 电源按钮
- F 电池开关

DT307SC/ DT307SC-MD 侧面



- G SD插槽
- H 扬声器
- I mini USB接口
- J 耳机输出USB 2.0
- K USB 2.0 接口
- L 电源端子

电源/电池状态LED显示

1. 电源模式状态指示灯:

- 蓝色: 机器处于开机状态
- 蓝色闪烁: 电池正在充电
- 橘色: 电量不足
- 橘色闪烁: 电量严重不足
- 熄灯: 机器关机或处于挂起模式

2. 无线网络状态指示灯:

- 蓝色: 机器已连接上无线路由器
- 蓝色闪烁: 机器正在连接无线路由器
- 熄灯: 未连接无线网络



DT307SC/ DT307SC-MD

使用入门

简体中文

介绍

感谢您购买定谊科技DT307SC/ DT307SC-MD移动平板电脑。DT307SC/ DT307SC-MD移动平板电脑将画质纤细的7英寸触控式液晶屏幕整合在一个坚固轻巧的框体当中, 最适合用于行动化的端点信息服务及销售服务、库存管理以及各式户外运算服务DT307SC/ DT307SC-MD, 不论是在室内、户外或严苛的环境中皆能使用。

包装清单

- 一台DT365
- 电池组
- 触控笔、手腕带
- 电源适配器
- 使用入门

可选配件

- 操作和使用DT307SC/ DT307SC-MD时务必多加小心
- 切勿拆解机柜的任何部分。这会使DT307SC/ DT307SC-MD的保修失效。
- 只能使用随设备附带的或从制造商及其合作伙伴购买的交流/直流适配器。
- 如果在偶然情况下发生冒烟、有异响或异味, 请立即关掉DT307SC/ DT307SC-MD并断开各种电源。
- 并立即向设备提供商报告问题。
- 更换电池时请勿必更换同型号的电池, 否则会有危险。